

Boucliers anti-ballistiques légers

TenCate Targa-Light™ CX-400 TL - Mallette VIP

CX-400 TL - MALLETTE VIP

Application du produit	Bouclier tactique anti-balistique (mallette)
Finition	Tissu noir
Composition	• HPPE
Dimensions	• 470 x 900 mm ± 5 mm (déployée) • 470 x 350 mm ± 5 mm (pliée)
Surface protégée	• 430 x 860 mm ± 5 mm
Masse	• 10,0 kg ± 0,5 kg
Forme	• Plan
Accessoires inclus	• Poignée surmoulée pour portage à main • Bandoulière pour portage à l'épaule • Poignée textile et sangle d'avant-bras discrètes pour portage en bouclier • Boucle rapide pour ouverture et fermeture sécurisées • Velcro pour badge d'identification • 2 poches de rangement
Validité	11-10-2021



MENACES SPÉCIALES TESTÉES

Tests effectués à 20°C

Multi impacts (100 mm entre les tirs)

• 7.62 x 39 PS-Ball (720 m/s ± 10 m/s)

• 7.62 x 51 M80 (NIJ 0108.01, level III)

La liste des munitions ci-dessus n'est pas exhaustive et peut ne pas inclure des menaces stoppées par ce produit. Contacter notre service technique si la munition souhaitée ne figure pas dans la liste ci-dessus.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Tenir éloigné d'importantes sources de chaleur.
- Ne pas jeter ou laisser tomber le bouclier. Éviter les chocs.
- Effectuer une inspection visuelle du bouclier tous les 6 mois.
- En cas de dommage apparent, retourner le bouclier pour inspection / réparation.
- Laver à l'eau sans détergent.
- Ne pas s'asseoir ou marcher sur le bouclier.

CONDITIONS DE GARANTIE

Les performances du bouclier sont garanties pendant une période de stockage de 5 ans à compter de la date de livraison. Les conditions de garantie sont les suivantes:

- Le bouclier doit être stocké dans un endroit sec à température ambiante.
- Le bouclier ne doit pas être soumis à des pics de températures supérieurs à 70°C.
- Le bouclier doit être protégé contre une exposition à long terme aux UV.

Please find instructions for folding and unfolding on the next page.

Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced Armour be liable for any damages arising from the reader's reliance upon, or use of, the information or materials contained in this document. The reader shall be solely responsible for any interpretation or use of this information and materials. The content of this document is subject to change without further notice. Please contact your TenCate Advanced Armour representative for more details.

DÉPLOIEMENT DE LA MALLETTE EN BOUCLIER

1. Tenir la mallette pour la poignée surmoulée ou par la poignée tissu discrète face intérieur.
2. Presser avec le pouce et l'index sur les côtés de la boucle métallique.
3. Les panneaux se déploient sous l'effet de la gravité.



PLIAGE DU BOUCLIER EN MALLETTE

1. Poser le bouclier à plat, face arrière visible (face avec la poignée tissu)
2. Soulever le panneau 1 du panneau 2.
3. Remonter le panneau 3 sur le panneau 2.
4. Commencer à glisser les panneaux 2 et 3 sous le panneau 1. Bien passer la boucle métallique en premier.
5. Poser la mallette à la verticale pour faire remonter les panneaux dans la housse.
6. Récupérer la boucle métallique et la sangle de serrage.
7. Clipser la boucle métallique
8. Tirer sur la sangle de serrage pour un bon maintien des panneaux dans la housse



TENCATE
Targa-light™

PHOTOS :



› www.tencateadvancedarmor.com › advancedarmor@tencate.com
› DK: +45 6548 1600 › FR: +33 474 765 050 › UK: +44 1793 441 400
› SG: +65 6809 2100 › US: +1 740 928 0326

TENCATE